

SOLEsys - P188

- ✓ Çalışma voltajı : 12V DC
- ✓ 125 Khz Standart Kart + Şifre Okuyucu,
- ✓ 1000 Kart Hafızası,
- ✓ Kart - Şifre ile geçiş,
- ✓ Tek Kapı Açan, Yazılımsız Stand-Alone Kart Okuyucu.
- ✓ Ölçüleri 118x75x21mm

Öncelikle Kart ya da Şifre tanımlama için **Menü'ye girmeniz gerekmektedir.** # Bas ve Sistem Menü şifresini gir (12345)

- **2 tuşu; Kart** ya da **Şifre tanımlamak** için; **2'ye bas.**
- Turuncu yanacak, kırmızı ve yeşil sönecek.
- Dört basamaklı ID (0003) gir. Yeşil yanacak (eğer 3 bip yaparsa ID zaten var) , (eğer uzun uzun 4 bip yaparsa hafıza dolu demektir.)
- Kart okuttuktan sonra yada 6 haneli şifreyi girdikten sonra yeşil sönecek, turuncu ve kırmızı yanacak ve kayıt tamamlanacaktır.

0 tuşu; Kart + Şifre tanımlama için;

Ana Menü şifresini girdikten sonra **0' tuşuna basınız.** Yukarıdaki işlemleri tekrar ediniz. (Örn; 0 0003 Kart okut ve Şifre gir.) (Örn.Şifre:444444)

1 tuşu; Sistem Şifresi Değiştirmek için;

Ana Menü şifresinden sonra **1' tuşuna basın** ve Yeni şifreyi girin.

3 tuşu; Kart, Şifre ya da Kart + Şifre Silmek için;

Ana Menü şifresinden sonra **3' tuşuna basın** ve silinecek ID yi giriniz.

4 tuşu; Kart, Şifre ya da Kart + Şifre tümünü silmek için;

Ana menü şifresinden sonra **4' e basılı** tutunuz. Işıklar yanıp sönecek ve tüm **kart + şifreler** silinecek.

5 tuşu; Röle Süresi Tanımlama;

Ana Menü şifresini girdikten sonra **5'i** tuşlayınız. 2 karakterli sürenizi giriniz. (Örn; 02sn) Buzer uzun bir ses çıkaracak ve ayarlar değişecektir.

9 tuşu; Sürekli Kart Tanımlama;

Ana Menü şifresinden sonra **9' tuşuna basın.** Başlanacak ilk ID yi girin ve sürekli arka arkaya kartları gösterin. # tuşuna basını ve menüden çıkınız. (Örn; Ana Şifre gir, 9 bas, 10 nolu ID gir sırasınca kartları göster)

Cihazı Sıfırlamak için;

Cihazın elektriğini kes, board üzerinde 2 ve 3 jumperı birleştir. Sonra cihaza elektrik ver. Cihaz uzun bir ses çıkaracak ve bilgiler silinecek. Sonra yeniden jumperı 1 ve 2 nci uçlara al.

Kablo Renkleri ; Cihaz dik arka kısma bakıldığında bağlantı görünüşü;

<u>Sağ Üst:</u>	<u>Sağ Alt :</u>	<u>Sol Alt :</u>
Kırmızı +12V <u>Giriş</u>	Yeşil Buton	Turuncu D0
Siyah - GND <u>Giriş</u>	Yeşil Buton	Mavi D1
Kahve 12V Kilit <u>Çıkış</u>	Beyaz Zil	Siyah - GND
Sarı 12V Kilit <u>Çıkış</u>	Beyaz Zil	Kırmızı + 12V

Not: Arka kapak altındaki iç Jumper dan NO – NC ayarı yapılacaktır.

SOLEsys - P188

- ✓ Çalışma voltajı : 12V DC
- ✓ 125 Khz Standart Kart + Şifre Okuyucu,
- ✓ 1000 Kart Hafızası,
- ✓ Kart - Şifre ile geçiş,
- ✓ Tek Kapı Açan, Yazılımsız Stand-Alone Kart Okuyucu.
- ✓ Ölçüleri 118x75x21mm

Öncelikle Kart ya da Şifre tanımlama için **Menü'ye girmeniz gerekmektedir.** # Bas ve Sistem Menü şifresini gir (12345)

- **2 tuşu; Kart** ya da **Şifre tanımlamak** için; **2'ye bas.**
- Turuncu yanacak, kırmızı ve yeşil sönecek.
- Dört basamaklı ID (0003) gir. Yeşil yanacak (eğer 3 bip yaparsa ID zaten var) , (eğer uzun uzun 4 bip yaparsa hafıza dolu demektir.)
- Kart okuttuktan sonra yada 6 haneli şifreyi girdikten sonra yeşil sönecek, turuncu ve kırmızı yanacak ve kayıt tamamlanacaktır.

0 tuşu; Kart + Şifre tanımlama için;

Ana Menü şifresini girdikten sonra **0' tuşuna basınız.** Yukarıdaki işlemleri tekrar ediniz. (Örn; 0 0003 Kart okut ve Şifre gir.) (Örn.Şifre:444444)

1 tuşu; Sistem Şifresi Değiştirmek için;

Ana Menü şifresinden sonra **1' tuşuna basın** ve Yeni şifreyi girin.

3 tuşu; Kart, Şifre ya da Kart + Şifre Silmek için;

Ana Menü şifresinden sonra **3' tuşuna basın** ve silinecek ID yi giriniz.

4 tuşu; Kart, Şifre ya da Kart + Şifre tümünü silmek için;

Ana menü şifresinden sonra **4' e basılı** tutunuz. Işıklar yanıp sönecek ve tüm **kart + şifreler** silinecek.

5 tuşu; Röle Süresi Tanımlama;

Ana Menü şifresini girdikten sonra **5'i** tuşlayınız. 2 karakterli sürenizi giriniz. (Örn; 02sn) Buzer uzun bir ses çıkaracak ve ayarlar değişecektir.

9 tuşu; Sürekli Kart Tanımlama;

Ana Menü şifresinden sonra **9' tuşuna basın.** Başlanacak ilk ID yi girin ve sürekli arka arkaya kartları gösterin. # tuşuna basını ve menüden çıkınız. (Örn; Ana Şifre gir, 9 bas, 10 nolu ID gir sırasınca kartları göster)

Cihazı Sıfırlamak için;

Cihazın elektriğini kes, board üzerinde 2 ve 3 jumperı birleştir. Sonra cihaza elektrik ver. Cihaz uzun bir ses çıkaracak ve bilgiler silinecek. Sonra yeniden jumperı 1 ve 2 nci uçlara al.

Kablo Renkleri ; Cihaz dik arka kısma bakıldığında bağlantı görünüşü;

<u>Sağ Üst:</u>	<u>Sağ Alt :</u>	<u>Sol Alt :</u>
Kırmızı +12V <u>Giriş</u>	Yeşil Buton	Turuncu D0
Siyah - GND <u>Giriş</u>	Yeşil Buton	Mavi D1
Kahve 12V Kilit <u>Çıkış</u>	Beyaz Zil	Siyah - GND
Sarı 12V Kilit <u>Çıkış</u>	Beyaz Zil	Kırmızı + 12V

Not: Arka kapak altındaki iç Jumper dan NO – NC ayarı yapılacaktır.