

## SOLEsys – P209

✓	<b>Çalışma voltajı</b>	: 12V DC
✓	Kullanıcı kapasitesi	: 2000
✓	Akım	: 60 mA
✓	Kilit çıkışı	: Max. 3A
✓	Çalışma sıcaklığı	: -45 - +60c
✓	Su geçirmezliği	: IP 68 Sınıfı
✓	Wiegand	: Wiegand 26

Öncelikle Kart ya da Şifre tanımlamak için Menü'ye girmeniz gerekmektedir. Programlama modu için \* tuşuna bas (999999) master şifreyi tuşla, # tuşuna bas. (Moddan çıkmak için \* tuşla.)

### **Moda girdikten sonra;**

**1 tuşu; Şifreli geçiş girme;** Programlama Moduna gir, **1 e** bas. 4 haneli ID gir. (Örn:0003 # şifre gir # e bas.) Sürekli girebilir. **Not: 1234** şifre olarak girilemez. (Örn: 1 0003 # 3333 # 0004 # 4444 # 0005 # 5678 #)

**1 tuşu; Kart Ekleme;** Programlama Moduna gir; **1 0003 #** Kart okut # (0003 nolu ID'ye Kart eklendi.)

**2 tuşu; Kullanıcı Silme;** Programlama Moduna gir, **2 0003 #** (0003 nolu kullanıcı silindi)

**2 tuşu; Kart silme;** Moda gir, **2 Kart Okut # ya da** Kart ID gir #

**3 tuşu; Kart + Şifre ekleme;** Modu **3 1 #**

Ekleme için, \* Kart okut 0002 # şifre gir # şifre gir #

**Tüm kayıtları silme;** **2 0000 #** tüm kartlar silindi.

**4 tuşu; Röle Süresi;** \* master kod # **4 02 # \*** (Örn:02sn. oldu)

**6 tuşu; Kapı Konağını devre dışı bırakma;** moda gir **6 0 #** tuşla.

**6 tuşu; Kapı Konağı açmak için;** moda gir, **6 1 #** tuşla.

**Çalan Alarmı kapatmak için;** Master kod gir # tuşla

**Cihazı resetlemek için;** Cihazın elektriğini kes # tuşuna basılı tut. Sonra cihaza elektrik ver ve iki kez beep sesini duy. Sonra # tuşunu bırak, sistem fabrika ayarlarına dönecek.

**0 tuşu; Master kodu değiştirmek için;** Programlama moduna gir.

**0 777777 # 777777 #** (Örn:777777 olarak değişti)

(Örn; \* 999999 # 0 555555 # 555555 # ) değişti.

### **Kablo Renkleri :**

Kırmızı +12V	Sarı	Açık
Siyah - GND	Yeşil	D0
Turuncu NC	Beyaz	D1
Mavi NO	Gri	Alarm
Mor Com	Pembe	Zil A
	Açık Mavi	Zil B

## SOLEsys – P209

✓	<b>Çalışma voltajı</b>	: 12V DC
✓	Kullanıcı kapasitesi	: 2000
✓	Akım	: 60 mA
✓	Kilit çıkışı	: Max. 3A
✓	Çalışma sıcaklığı	: -45 - +60c
✓	Su geçirmezliği	: IP 68 Sınıfı
✓	Wiegand	: Wiegand 26

Öncelikle Kart ya da Şifre tanımlamak için Menü'ye girmeniz gerekmektedir. Programlama modu için \* tuşuna bas (999999) master şifreyi tuşla, # tuşuna bas. (Moddan çıkmak için \* tuşla.)

### **Moda girdikten sonra;**

**1 tuşu; Şifreli geçiş girme;** Programlama Moduna gir, **1 e** bas. 4 haneli ID gir. (Örn:0003 # şifre gir # e bas.) Sürekli girebilir. **Not: 1234** şifre olarak girilemez. (Örn: 1 0003 # 3333 # 0004 # 4444 # 0005 # 5678 #)

**1 tuşu; Kart Ekleme;** Programlama Moduna gir; **1 0003 #** Kart okut # (0003 nolu ID'ye Kart eklendi.)

**2 tuşu; Kullanıcı Silme;** Programlama Moduna gir, **2 0003 #** (0003 nolu kullanıcı silindi)

**2 tuşu; Kart silme;** Moda gir, **2 Kart Okut # ya da** Kart ID gir #

**3 tuşu; Kart + Şifre ekleme;** Modu **3 1 #**

Ekleme için, \* Kart okut 0002 # şifre gir # şifre gir #

**Tüm kayıtları silme;** **2 0000 #** tüm kartlar silindi.

**4 tuşu; Röle Süresi;** \* master kod # **4 02 # \*** (Örn:02sn. oldu)

**6 tuşu; Kapı Konağını devre dışı bırakma;** moda gir **6 0 #** tuşla.

**6 tuşu; Kapı Konağı açmak için;** moda gir, **6 1 #** tuşla.

**Çalan Alarmı kapatmak için;** Master kod gir # tuşla

**Cihazı resetlemek için;** Cihazın elektriğini kes # tuşuna basılı tut. Sonra cihaza elektrik ver ve iki kez beep sesini duy. Sonra # tuşunu bırak, sistem fabrika ayarlarına dönecek.

**0 tuşu; Master kodu değiştirmek için;** Programlama moduna gir.

**0 777777 # 777777 #** (Örn:777777 olarak değişti)

(Örn; \* 999999 # 0 555555 # 555555 # ) değişti.

### **Kablo Renkleri :**

Kırmızı +12V	Sarı	Açık
Siyah - GND	Yeşil	D0
Turuncu NC	Beyaz	D1
Mavi NO	Gri	Alarm
Mor Com	Pembe	Zil A
	Açık Mavi	Zil B